

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz


www.dolezal-pe.cz

FKL[®]
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko 885154B


Účel použití: Secí stroje



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	885154B
BCA	885154B
GREAT PLAINS	822-023C
HORSCH	00310131
JOHN DEERE	AA49161
JOHN DEERE	AN131668
KOYO	IB06930S
MASSEY FERGUSON	446612MI
NOBLE	369851
TIMKEN	885154B



Rozměry/Dimensions (mm)

d	d ₁	D	B	C	E
15,918	13,4	30	69,3	38,9	11,2